





通用型悬浮门 安装说明


Suspended Door Installation




工具 TOOLINGS




零部件 COMPONENTS & PARTS



三节滑轨组装件 Three-section slide rail assembly



滑轨固定防护 Slide rail aprotecton



把手组件×1
Handle setting



万向脚轮×1
Caster wheel



膨胀螺栓×6
Expansion bolt



防尘盖×3
Dust cover



挂锁板 Padlock plate×1




立柱堵头 Column plug×3




悬浮门安装螺钉 Mounting screws


位置视图 POSITION VIEW



爆炸视图 EXPLODED VIEW



安装步骤 INSTALLATION STEPS







④



(1)



⑤




⑥




⑦




⑧



⑨



⑩



⑪



济南奥图自动化股份有限公司
JINAN AOTTO AUTOMATION CO.,LTD.

地 址: 济南市经济开发区华德路355号

电 话: 0531- 86521778 / 86521788

传 真: 0531- 86521797

邮 箱: aosaff@aotto.cn

官 网: www.aotto.cn

产品站: www.e-aotto.com

售后服务热线: 400- 618- 6177